

Instrukcja Bezpiecznego Użytkowania

BORSOG ONE

Przestrzeganie instrukcji zapewnia bezpieczne użytkowanie wózka. Wózek jest przeznaczony do transportu bliskiego sprzętu jeździeckiego, do użytku w ośrodkach jeździeckich, stajniach przydomowych oraz obiektach sportowych, a także wszelkich innych terenach użytkowanych jako miejsce hippicznych zajęć rekreacyjnych lub/i sportowych, w warunkach opisanych poniżej.

1. Dane techniczne

Model: BORSOG ONE

Wymiary w stanie złożonym: 63 cm x 46 cm x 25 cm

Wymiary w stanie rozłożonym: 105 cm x 56 cm x 120 cm

Masa: 18,5 kg bez wieszaków; 22,5 kg z kompletem wieszaków

Maksymalne obciążenie: 50 kg

2. Właściwości produktu

Stabilna i solidna konstrukcja: aluminium performance koloryzowane, stal nierdzewna.

Pompowane 4 koła: przednie stałe, tylne skrętne.

3. Pierwsze użycie



Przed pierwszym użyciem prosimy o dokładne przeczytanie **instrukcji rozkładania wózka**, **niniejszej instrukcji bezpiecznego użytkowania**, **a w szczególności zapoznanie się z wymaganiami oraz ostrzeżeniami.**



Zapraszamy do obejrzenia filmu instruktażowego, prezentującego jak szybko i poprawnie rozłożyć wózek. Film instruktażowy można zobaczyć pod adresem: https://www.youtube.com/watch?v=9D0wxA_CYMI&t lub szybciej - poprzez zeskanowanie kodu QR.



4. Użycie zgodne z przeznaczeniem

Wózek może być wykorzystywany tylko zgodnie z przeznaczeniem, z zachowaniem maksymalnego obciążenia. Każde inne użycie wychodzące poza określony zakres zastosowania jest uznawane za niezgodne z przeznaczeniem i będzie skutkowało utratą uprawnień gwarancyjnych. Za uszkodzenia ciała i mienia wynikające z niewłaściwego użycia wózka odpowiada użytkownik nie producent.

Ostrzeżenia



NIE WOLNO przewozić wózkiem ludzi ani zwierząt.



Wózek jest przeznaczony do użytku dla osób powyżej 130 cm wzrostu., niższe dzieci mogą korzystać tylko pod nadzorem dorosłych.



Należy **bezwzględnie przestrzegać maksymalnego obciążenia wózka**. W innym przypadku może dojść do uszkodzenia nieobjętego gwarancją bądź zranienia użytkownika.



Hamulec powinien być bezwzględnie zablokowany zawsze, gdy wózek stoi w miejscu. Ze szczególnym uwzględnieniem chwil, kiedy na wózku zamontowany jest żłób, następuje załadunek i rozładunek oraz gdy jest składany i rozkładany.



Nie należy pozostawiać wózka bez nadzoru na terenie pochyłym, w szczególności z odbezpieczonym hamulcem.



Zabrania się podnoszenia przednich kół wózka przez napieranie na rączkę wózka. Pokonując przeszkody i przy wjeździe na stopień należy ostrożnie ciągnąć wózek za sobą.



Wózek **nie jest przeznaczony do jazdy w błocie sięgającym powyżej 1/3 średnicy koła.**



Wózek należy ustawić **wzdłuż ściany boksu tak, aby wieszak na czapraki znajdował się od strony ściany, równoległe do niej.**

5. Konserwacja i naprawa



Do umycia wystarczy woda, przy silniejszych zabrudzeniach można użyć neutralnych detergentów lub umyć wózek na myjni samochodowej, zwracając szczególną uwagę na pozostały piasek w kołach, zawiasach i innych zakamarkach.



Jeśli śruby ulegną poluzowaniu, należy je dokręcić. Inne naprawy i modyfikacje łamią Warunki Gwarancji.

6. Prawidłowa utylizacja opakowania i produktu



Materiał opakowania w 100% nadaje się do recyklingu, jednak **rekomendujemy pozostawić go na czas użytkowania, celem wykorzystania do bezpiecznego transportu serwisowego.**



Produkt nie powinien zostać wrzucony razem z innymi odpadkami z gospodarstwa domowego.

Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi należy poddać produkt odpowiedzialnemu recyklingowi zgodnie z lokalnymi przepisami lub zwrócić do producenta.

7. Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny



Warunki Gwarancji zawarte są w Książce Serwisowej.

Wszystkie pytania i wątpliwości związane z funkcjonowaniem wózka prosimy kierować na adres e-mail: **kontakt@borsog.com** lub telefonicznie pod numerem: **881 500 765**.



Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny prowadzi producent:

ADAMIEC Sp. z o.o.
Ul. Technologiczna 4/5,
45-839 Opole